

Taschenplaner

Hauptteil
im Bruch zuschneiden

— Bruch —

Taschenplaner

Innere Einschubtasche
2x zuschneiden